

novaKANDIS-AT-Anschluss-Haltung

Attribut		Attribut 2-te Spalte	Reiter	Anordnung
Anschlusschacht		Abzweig (Anschlusschacht)	0_In allen Reitern wiederholen	0
Straße		Hausnummer	1_Stamm	2
Anschlusschacht		Abzweig (Anschlusschacht)	1_Stamm	3
Entwässerungskennzeichen		Betriebszustand	1_Stamm	4
Hist. Anschlusschacht		Hist. Abzweig (Anschlusschacht)	1_Stamm	5
Leistungsnummer			1_Stamm	6
Leistungsart			1_Stamm	7
Eigentum		Eigentum Grund	1_Stamm	8
Baudatum			1_Stamm	9
Sanierungsdatum		Sanierungsart	1_Stamm	10
Sohlhöhe Anfang	mNN	Status	1_Stamm	11
Sohlhöhe Ende	mNN	Status	1_Stamm	12
Haltungslänge		Gefälle	1_Stamm	13
Rohrlänge		Status	1_Stamm	14
				Status nur für Rohrlänge sollte reichen
Baulos			2_Stamm 2	1
Profil			2_Stamm 2	2
Profilbreite		Profilhöhe	2_Stamm 2	3
Material			2_Stamm 2	4
Wasserschutzzone			2_Stamm 2	5
Gebiet			2_Stamm 2	6
Lage im Verkehrsraum			2_Stamm 2	7
Aufnahmedatum		Historisierungsdatum	4_Datumsfelder	1
Baudatum		Sanierungsdatum	4_Datumsfelder	2
Inbetriebnahmedatum		Stilllegungsdatum	4_Datumsfelder	3
Abnahmedatum		Gewährleistungsdatum	4_Datumsfelder	4
Hinweistext			5_Bemerkungen	1
Bemerkung			5_Bemerkungen	2
1. Char-Reservefeld			6_Reservfelder	1
2. Char-Reservefeld			6_Reservfelder	2
1. Integer Reservefeld			6_Reservfelder	3
2. Integer Reservefeld			6_Reservfelder	4
1. Dezimal-Reservefeld			6_Reservfelder	5
2. Dezimal-Reservefeld			6_Reservfelder	6
Inspektionsnummer		letztes Inspektionsdatum	Nicht in Maske, sondern über Funktionsknopf "Haltungsbericht"	